

Monteringsbeskrivning till Markfäste / Monteringsbeskrivelse til Jordbrakett / Maakiinnitteen kokoonpanokuvaus

SV

1. Skruva i bultarna från undersidan av markfästet i de 4 hål som passar din postlåda. OBS! Viktigt att kontrollera vilka hål som passar din postlåda innan du gjuter fast Markfästet.
2. Skruva på muttrar från varje ände av gängstängerna. Låt ca 15 mm av stängernas topp sticka upp.
3. Trä gängstängerna genom de två mittersta hålen på markfästets undersida.
4. Skruva fast stängerna med muttrar på markfästets ovansida.
5. Gjut fast markfästet i marken. Se till att bottenplattan ligger i våg, använd vattenpass.
6. Efter ca 1 dygn kan du montera din postlåda på markfästet.
7. Montera fast postlådan från insidan av postlådan. Trä brickor på de 4 bultarna som sticker upp och dra åt med muttrar. OBS! Efterspänn gärna efter några veckor då vibrationer kan lossa infästningen.

NO

1. Skru i boltene fra undersiden av braketten i de 4 hullene som passer din postkasse. OBS! Det er viktig å kontrollere hvilke hull som passer din postkasse før du støper fast braketten.
2. Skru på muttere fra hver ende av gjengestengene. La ca 15 mm av toppen på stengene stikke opp.
3. Tre gjengestengene gjennom de to midterste hullene på brakettens underside.
4. Skru fast stengene med muttere på brakettens overside.
5. Støp fast braketten i

- bakken. Se til at bunnplaten ligger i rett, bruk vater.
6. Etter ca 1 døgn kan du montere postkassen på forankringsbraketten.
 7. Monter fast postkassen fra innsiden av postkassen. Tre bricker på de 4 boltene som stikker opp og dra til med muttere.
 8. OBS! Etterstram gjerne etter noen uker da vibrasjoner kan løsne festet.

FI

1. Kiinnitä pultit maakiinnikkeen alapuolelta niihin neljään reikään, jotka sopivat postilaatikkoosi. HUOM! On tärkeää tarkistaa, mitkä reiät sopivat postilaatikkoosi ennen kuin valat maakiinnikkeen kiinni.
2. Kiinnitä mutterit kierteisten tankojen molempiin päihin. Jätä noin 15 mm tankojen päistä näkyviin.
3. Pujota kierteiset tangot maakiinnikkeen alapuolen kahden keskimmäisen reiän läpi.
4. Kiristä tangot muttereilla maakiinnikkeen yläpuolelta.
5. Vala maakiinnike maahan. Varmista, että pohjalevy on suorassa, käytä apuna vatupassia.
6. Noin vuorokauden kuluttua voit asentaa postilaatikon maakiinnikkeeseen.
7. Kiinnitä postilaatikko laatikon sisäpuolelta. Pujota prikät neljään pulttiin, jotka ulkonevat, ja kiristä kiinnitykset uudelleen muutaman viikon kuluttua, sillä tärinä voi löysyttää kiinnitystä.

